# **NAVIGATOR 3.0**



S1. スタート/ストップボタン S2. ラップ/リセットボタン S3. <del>É</del>–KŘÍ S4 ライトボタン

# 表示モード

※ホモート この時計には次の6つの表示モードがあ ります。ホーム/海外タイムモード(TMZ) コンパスモード(CMP)、ストップウ ォッチモード(CHR)、呼び出しモード (RCL) ―、タイマーモード(TMR) ―、ア ラームモード(ALM)

表示モードを変換するには、S3ボタンを 1回押してください。選択したモードを表 す文字が2秒間表示され、選択したモー ドがオンになります。

注: 設定中に1~2分間キーの操作が行われなかった場合は自動的に入力データが保存され設定モードが終了します。

## ホーム/海外タイム表示

ホームアインスが、 海外タイムを表示するには、ホームタイム 表示時にSIボタンを押します。海外タイムモードを表す"TM2"の文字が表示され ます、ホームタイムに戻す場合はもう一度 S1ボタンを押します。

- **時刻・カレンダーを合わせる**1. S3ボタンを押してホーム/海外タイムモードを選択します。
- ムモートを選択します。 S2ボタンを約2秒間長押しします。 秒桁が点滅します。 S1ボタンを押して秒刻を0にリセッ
- トします。 S3ボタンを押します。分析が点滅し
- るが、 ます。 SIボタンを押して分刻を設定しま す。ボタンを長押しすると早く進み ます。 S3ボタンを押します。時桁が点滅し
- ます。 S1ボタンを押して時刻を設定します。ボタンを長押しすると早く進み
- ます。 同じ作業を、年、月、日、時間フォーマット、時刻お知らせチャイムオプショ ン、ボタン音オプションについて行っ
- スパアン目イノンコンにして てください。 時間フォーマットの設定は、S1ボタ ンを押して12時間表示と24時間表 フェンスサートのはでは、S1ボタ 示を切り替えます。12時間表示では、午前12時から午後11時59分の 間にP.M.の文字が表示されます。 10. 時刻お知らせチャイムオプション
- は、S1ボタンを押してON・OFFを設 定します。
- たします。 11. ボタン音オプションは、S1ボタンを 押してON・OFFを設定します。 12. 全ての設定が終わったらS2を押して 設定を終了します。

E: 曜日は日付設定にしたがって自動 的に設定されます。日付は2008年1月 1日から2099年12月31日まで設定が 可能です。

注: 海外タイムでは、時桁と分桁のみの設 定が可能です。その他の設定はホームタイムと海外タイムモード間で共通です。

### コンパスを使用する

S3ボタンを押してコンパスモードを選択 します。現在の時刻が約0.5秒間表示さ れます。その後にコンパスの相対点と方 位が表示されます。

ポインターは北(N極)を指して動きます。



注: 30秒間キーの操作が行われなかっ 在、30万間ヤーの探行かけわれなかった場合は、節電のためにコンパスセンサーが自動的にオフになり、現在のホーム/海外タイム(選択中のモードいずれか)の みが表示されます。S1を押すとコンパスが再度オンになります。

注: コンパスが正しく動かない場合 一たとえばコンパスが間違った方位を表示したり、DISTと表示される場合はコンパ したり、DISIと表示される場合はコンパスの調整が必要です。なれ、電池交換を行った際もコンパスの調整が必要です。電気ワイヤや磁石、大音量スピーカーなど、磁場の強い場所やその近くに時計が置かれた場合には、再調整が必要です。また、コンパスをはじめてご使用になる際や長期間の旅行前にもコンパスの調整を行ってだまり、 ってください。

注: 地磁気の北と地軸の北には誤差が あるため、偏角を調整する必要がありま す。お住まい地の偏角を以下の表からお 探しください。

都市	偏角	
アアボボカシデエロリリ(ミュオオバリオシントンペンリーンタインリーンタインリー ム クトライン・アントング・アントング・アントング・アントング・アントング・アントング・アンク・アンク・アング・アング・アング・アング・アング・アング・アング・アング・アング・アング	22 E 4 W W 16 M E 18 W E 18 W E 18 W E 14 W E 15 E 15 E 11 W E 10 W W E 11 W E 10 W W W E 11 W W W W E 11 W W W W W W W W W W W W W W W W W W	

# 偏角を合わせる

- 編**角を合わせる** コンパスモードにします。 1. S2ボタンを約2秒間長押しすると、 調整モード(CAL)になります。 2. S3ボタンを押すと、偏角が点滅し
- ます。 S1ボタンを押して偏角を設定します。ボタンを長押しすると早く進み ます。
- 全ての設定が終わったらS2を押して コンパスモードに戻ります。

**コンパスを調整する** コンパスモードにします

- 1.
- パスモードにします。 S2ボタンを約2秒間長押しすると、 調整モード (CAL) になります。 S1ボタンを押します。ポインターが
- る「ハダンを押します。ハイファール 時計回りに回転します。 時計を水平にして時計回りに2回以 上ゆっくりと回転させます。1回の回 転には15秒以上をかけてください。
- S1ボタンを押すか時計をそのまま 60秒間放置すると調整が完了しま す。調整を中断したい場合はS2ある いはS3ボタンを押します。

ストップウォッチを使う
1. S3ボタンを押してストップウォッチ

- るのでは、 その時点でのストップウォッチの 状態(リセット/測定中/停止の状態)
- が表示されます。 ストップした時点から再び測定を開
- ストップした時点がも行り制定を開かれている。 対するにはSIボタンを押します。 新しく測定しなおす場合は、ストップウォッチをゼロに戻してください。ゼロにリセットするには、SIボタンを押 して測定をストップしてからS2ボタ ンを約2秒間長押しします。

### タイムの測定

ストップウォッチモードにします。 1. S1ボタンを押すとカウントが始まり

- ます。
- が。 がな。 がなるストップするにはS1ボタンを押します。S1ボタンを押すと、ストップした時点からカウントを再開し ます。
- ゼロにリセットするには、S1を押して 測定をストップしてからS2を長押し

スプリットタイムの測定は以下のように

- へんかった。 ストップウォッチモードにします。 1. S1ボタンを押すとカウントが始まり
- るIM・アンを押りとハウントかっないます。 ストップウォッチがカウントしている 間にS2ボタンを1回押してラップを 登録します。登録したラップのラップ 番号とラップタイムが表示されます。 その間もストップウォッチは同時にカ ウントを継続しています。約10秒後に現在のラップ番号とスプリットタイムが表示されます。
  - 全てのラップの登録が終わるまで、最 後のステップを繰り返してください。
- 後の人テクランを繰り返りくいたといる。 測定をストップするにはS1ボタンを 押します。S1ボタンを押すと、ストップした時点からカウントを再開し ます。
- ゼロにリセットするには、S1ボタンを 押して測定をストップしてからS2ボタンを約2秒間長押しします。

注: 最大で30までラップの登録がで きます。

注: ストップウォッチでは最大99時間 59分59.99秒までカウントすることが できます。

注: ストップウォッチの計測中に他のモー ドに切り替えることも可能です。

### 呼び出し機能を使う

- 出し機能を使う S3ボタンを押して呼び出しモードを 選択します。 S1ボタンを押すと登録した各ラップ のラップタイムと合計タイムをスクロ ールすることができます。

注: 呼び出し機能はラップが登録されて ない。 はる場合のみ使用可能です。ラップが登録されていない場合は"NO LAPS"(ラップなし)のメッセージが表示されます。

注: 登録したラップは、ストップウォッチの リセットを行った時点で消去されます。

### タイマーを設定する

- S3ボタンを押してタイマーモードを 選択します。
- S2ボタンを約2秒間長押しすると、 タイマーの選択肢が点滅します。 S1ボタンを押すとタイマー間隔1と
- タイマー間隔2が交互に切り替わり ます
- ます。 S3ボタンを押すと、秒桁が点滅し ます
- ます。 S1ボタンを押して秒刻を設定しま す。ボタンを長押しすると早く進み ます ます。 S3ボタンを押します。分桁が点滅し
- ます。 S1ボタンを押して分刻を設定しま す。ボタンを長押しすると早く進み ます
- ょ9。 S3ボタンを押します。時桁が点滅し
- ます。 S1ボタンを押して時刻を設定しま パケン・キー畑しすると早く進み
- ます。 10. S3ボタンを押すと、アクション終了の
- 10. S3ボタンを押9 C、アノンコントン・ 選択肢が点滅します。 11. S1ボタンを押してカウントストップ (CS)、カウントリピート(CR)、カウ ントアップ(CCU)の中からひとつ選
- 択します。 12. 全ての設定が終わったらS2を押して 設定を終了します。
- 注: アクション終了の選択肢の説明 a) カウントストップ(CS)- タイマーが カウントダウンで0に達した時点でタ
- イマーがストップします。 b) カウントリピート(CR)-タイマーが
- カウントリヒート(UK)- タイマーか カウントダウンで0に達したらカウン トダウンをリピートします。
- カウントアップ(CCU) タイマーが カウントダウンで0に達したら、その まま続けてカウントアップを行いま す。カウントアップは最大23時間59 分59秒まで。

注: タイマー間隔1の設定値が0:0'00" になっている場合はタイマーは使用で きません。

- **タイマーを使う** 1. S3ボタンを押してタイマーモードを 選択します。
- るパン6ヶ。 その時点でのタイマーの状態(リセット/カウント中/停止)が表示され ます。
- ストップした時点から再びカウントを 開始するにはS1ボタンを押します。
- 新しくカウントしなおす場合は、タイ マーをリロードしてくだざい S1ボタンを押してカウントをストップ してからS2ボタンを押します。
- タイマーがゼロになるとお知らせ音 が鳴ります。音を止めたいときは、いずれかのボタンを押してください。

注: タイマーのカウント中に他のモードに 切り替えることができます。

# アラームを合わせる

- S3ボタンを押してアラームモードを 選択します。
- S2ボタンを押してアラームエントリー1、2、3から設定するエントリーナンバーを選択してください。
- S2ボタンを約2秒間長押しします。 分桁が点滅します。 S1ボタンを押して分刻を設定しま
- す。ボタンを長押しすると早く進み
- ます。 S3ボタンを押します。時桁が点滅し
- S1ボタンを押して時刻を設定しま す。ボタンを長押しすると早く進みま
- す。 S3ボタンを押すと、アラームの頻度
- SST/アンニャッと、アフームの領域 設定が点滅します。 S1ボタンを押して、毎日(DLY)、1日 のみ(曜日)、日曜(SUN)、月曜

- (MON)、火曜(TUE)、水曜(WED)、 木曜(THU)、金曜(FRI)、土曜 (SAT)の中から頻度を設定します。
- 全ての設定が終わったらS2を押して 設定を決定します。

注: アラームは設定すると自動的にON になります。

注: アラームはホームタイムあるいは海外 タイムのいずれか(選択中のモード)に合 わせて作動します。

### アラームを使う

- アラームモードにします。 1. S2ボタンを押してアラームエントリ ー1、2、3からエントリーナンバーを 選択します。\_\_
- ~ S1ボタンを押してアラームをオンに します。アラームのアイコンAL が表 示されます。
- S1ボタンをもう一度押しとアラーム がオフになります。"OFF"の文字が表 示されます。

**アラームがなったら** 指定の時間に20秒間アラーム音が鳴り ます。音を止めたいときは、いずれかのボ タンを押してください。

**バックライトを使う** S4ボタンを押すとバックライトが約3秒 間点灯します。

フリーライトを使う S4ボタンを3秒間長押しするとフリーラ イトがオンになります。この機能がオンの 時は電球の形のアイコン 章 が表示され ます。フリーライトでは4つのボタンのい ギャムを推出ナドルウライトがオンルになり ずれかを押すとバックライトがオンになり ます。ダークモードは6時間が経過すると 自動的にオフになります。

·ライトをオフにする場合はS4ボタ ンを3秒間長押しします。電球の形のアイ コン ※ が非表示になります。



カーボンフットプリントの減少を目的と してFreestyleの取扱説明書は大豆イ ンキとリサイクル紙を使用しています